



- 1 На вывод 4 микросхем DD1, DD2, DD3, DD4 подать напряжение +5В, вывод 7 соединить с корпусом
- 2 На вывод 1 микросхем DD2, DD7, DD8 подать напряжение +5В, вывод 8 соединить с корпусом
- 3 На вывод 13 микросхем DA3, DA4 подать напряжения +12В на вывод 4 - напряжение -12В, на вывод 12 - напряжение +5В, вывод 5 соединить с корпусом
- 4 Транзисторы VT6, VT7 должны быть подобраны в пару по току стока с отклонением не более 20%.