



←	Цепь	± 10 V
1	Копп. 2	
2	Копп. 1	
3	± 10 V	

←	Цепь	+ 10 V
2	+ 5.2 V	
1	- 5.2 V	
3	- 10 V	
10	Вкл. В	
11	Вкл. А	
7	TR52	
8	TR51	
4	Управление	
5	Смазка	
12	Вкл. Всп. 2	
13	Вкл. Всп. 1	
15	Вкл. сб.	
9	Уб. сб.	

←	Цепь	± 10 V
1	Копп. 2	
2	Копп. 1	
3	± 10 V	

←	Цепь	+ 10 V
14	+ 10 V	
2	+ 5.2 V	
1	- 5.2 V	
3	- 10 V	
10	Вкл. В	
11	Вкл. А	
7	TR52	
8	TR51	
4	Управление	
5	Смазка	
12	Вкл. Всп. 2	
13	Вкл. Всп. 1	
15	Вкл. сб.	
9	Уб. сб.	